

'14-10 月 発行

1 ページ

DAISEN

- 前枠・後枠・母屋を梁位置に合わせて穴をあけてください。
- 既存の加工穴には穴塞ぎシール〈部品ユニット〉を貼ってください。

組立・施工要領

5.後枠の取付 ※長さ切詰めする場合は、長さ切詰めする場合は参照

①後枠の水下側に、水抜き穴をあけてください。

②後枠にパッキンを取付けてください。

ポイント
後枠ヒレにパッキンを突きあててください。

後枠ヒレ
パッキン (側枠ユニット)

シーリング
パッキンのまわりをシーリングパッキン

③後枠にドレン・穴隠しを取付けてください。

水上側
穴隠し ※ (側枠ユニット)

水下側
ドレン ※ (側枠ユニット)

※たて連棟の場合：連棟部品ユニット
※延長セットの場合：棟木・後枠・母屋ユニット

ドレン・穴隠し取付用 ※ (部品ユニット)
トラスタッピンねじ (φ5×10)

ポイント
ドレンの向きに注意してください。

④後枠を取付けてください。

後枠取付用 (部品ユニット)
トラスタッピンねじ (φ5×10)

長さ切詰めする場合
切詰め側に左右同様の切欠き加工をしてください。後枠は加工が異なるため、下配を参照してください。

①切欠き

②穴加工

お願い
必ず水抜き穴をあけてください。雨水が排水されず、雨漏りの原因になります。


6.棟木の取付



棟木取付用 (部品ユニット)
トラスタッピンねじ (φ5×10)

7.寸法確認・調整

- ①柱の間隔・垂直・対角
 - ②後枠 (長さ方向) の水勾配
- ※雨樋取付側が水下側



ポイント


寸法がでない場合は、部材を動かして調整してください。

■柱の対角寸法 (寸法は調整用の目安)

呼称	対角寸法	呼称	対角寸法	呼称	対角寸法
5048	5338	5448	5447	5748	5560
5051	5592	5451	5695	5751	5804
5054	5848	5454	5948	5754	6052
5060	6372	5460	6422	5760	6518

8.母屋の取付


緩衝材を母屋の切欠きと切欠きの中心部分に貼付け、母屋を取付けてください。



母屋取付用 (部品ユニット)
トラスタッピンねじ (φ5×10)


ポイント

母屋のヒレに突き当てて貼付けてください。




ポイント

母屋のヒレを棟木側に向けてください。




9.側枠・垂木の取付



側枠・垂木取付用 (部品ユニット)
トラスタッピンねじ (φ5×10)

後枠キャップを取付けてください。



ポイント


前枠側 → 後枠側 → 母屋部の順でねじ止めすると、穴位置が合わせやすくなります。

お願い

ねじは確実に締付けてください。雨漏りの原因になります。

ねじ浮き
斜め取付


シーリング



10.本体の仮固定と柱・梁取付ボルトの本締め

- ①再度寸法を確認してください。
- ②柱・梁取付ボルトを本締めしてください。

11.基礎コンクリートの打込み



お願い

凍結破損防止のため、基礎部に割栗石、砂利または砕石を敷き、必ず水抜き穴をあけてください。


注意

屋根材の取付けは、基礎コンクリートが確実に固まってから行ってください。基礎コンクリートは、4〜7日の養生期間が必要です。

12.屋根材・屋根材押えの取付


取付前に、屋根材の養生フィルムをはがしてください。

屋根材の取付




ポイント

後枠の奥にあたるまで押込んでください。




お願い

屋根材のみ込みがAが左右同じになるように調整してください。片側ののみ込みが浅いと耐荷重性能低下の原因になります。




屋根材押えの取付




ポイント

- 棟木に押しあてる




- ねじ止めは、棟木側から順に行う



お願い

屋根材押えを取付後、棟木小口カバーを取付けてください。



小口カバー取付用 (部品ユニット)
トラスタッピンねじ (φ5×10)


屋根材押え取付用 (部品ユニット)
トラスタッピンねじ (φ5×10)

お願い


ねじは確実に締付けてください。雨漏りの原因になります。

ねじ浮き
斜め取付

シーリング



棟木と屋根材押え部は「」字型にシーリングをしてください。屋根材押え



たて連棟する場合

1.部材の加工


棟木・後枠・母屋の連結部に穴加工 (φ6) を行ってください。

形材断面図	加工内容
	2-φ6通し 4-φ6 60 7 60 37 37
	φ6 67 2-φ6 60 7 60 11.2 3.2
	2-φ6 60 7 60 15 15

2.たて連棟する場合の組立

〈部品は連棟部品ユニットに入っています。延長セットの場合、棟木・後枠・母屋ユニットに入っています。〉

①棟木・母屋・後枠の連結




棟木・母屋・後枠連結用 ※ (連棟部品ユニット)
トラスタッピンねじ (φ5×10)

※基本セットの部品ユニットにも入っています。
※延長セットの場合：棟木・後枠・母屋ユニット


シーリング

棟木の接合部にシーリングをしてください。




シーリング

後枠を組立後、接合部にシーリングをしてください。



②連棟垂木の取付




連棟垂木取付用 (部品ユニット)
トラスタッピンねじ (φ5×10)

お願い


ねじは確実に締付けてください。雨漏りの原因になります。



③棟木接合部のシーリング



棟木と屋根材押え部は「」字型にシーリングをしてください。屋根材押え



組立・施工説明書 リアルポートⅢ ワイドタイプ たて並列カバー

'14-10 月 発行

DAISEN

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

組立・施工の前に…

商品を正しく組立・施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
商品の組立・施工については必ず本説明書に従ってください。

組立・施工の後に…

取扱説明書をお施主様にお渡しください。


お願い

- みだりに改造や変更はしないでください。
- 組立は、所定のねじを使用して最後まで締めつけてください。締め付け不良は、漏水や性能低下および事故の原因になります。
- 本体にキズをつけますと、腐食しやすくなりますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 商品の上に乗ったり、はしごを掛けしないでください。商品の変形だけでなく、落下事故の原因になります。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

本説明書は、「リアルポートⅢ ワイドタイプ たて並列カバー」の組立・施工要領を記載しています。
カーポート本体の組立・施工要領については、本体に同梱の組立・施工説明書をご覧ください。

寸法図(単位: mm)




適用製品	Lt	A
L50+L50	10204	2252
L54+L54	10900	2400
L57+L57	11636	2568




() 内寸法は54-60、57-60の場合の寸法です。
54-60、57-60を隣接する場合は、柱を14mm深く埋込むか、柱下端を14mm切断してください。

1. カバー材ブラケットの取付


片側の側枠に、屋根内側からカバー材ブラケットをねじ止めしてください。




固定位置詳細





2. 連結材の取付



3. カバー材の取付




4. 小口キャップの取付



お願い

母屋取付位置を変更した場合は、カバー材の穴位置が合わなくなります。
現会で下面よりカバー材にφ4.5の下穴をあけてからねじ止めしてください。

全体構成図



同梱一覧

■カバー材ユニット CCD-(DS)WK1-#

部材名	カバー材
品番	—
備考	
個数	1

■カバー材部品ユニット CCD-(DS)WK2-#

姿 図					
品名	カバー材 ブラケット	連結材	小口キャップ (R)	小口キャップ (L)	トラストリルねじ (φ4×13)
品番	4K-19682	5K-10067	4K-19594	4K-19595	2K-13422
備考					
CCD-(DS)WK2-1	10	10	1	1	20
CCD-(DS)WK2-2	12	12	1	1	24

姿 図				—
品名	トラスタッピンねじ (φ5×10)	トラスタッピンねじ (φ5×10)	トラスタッピンねじ (φ5×10)	組立・施工 説明書
品番	ET-5010	ET-5010	ET-5010	—
備考	カバー材取付用	連結材取付用	小口キャップ取付用	
CCD-(DS)WK2-1	20	20	4	1
CCD-(DS)WK2-2	24	24	4	1